ノートブック コンピュータの各部 <sup>ユーザ ガイド</sup> © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Bluetooth はその所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。SD ロゴはその所有権者の商標です。Java は、米国 Sun Microsystems、Inc.の米国またはその他の国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版 2007 年 5 月

製品番号: 440546-291

### このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

JAWW iii

y このガイドについて JAWW

# 目次

#### 1 ハードウェアの確認

2 各部の名称	
表面の各部	3
ポインティング デバイス	
ランプ	4
ボタン、スイッチ、および指紋認証システム	6
+	
前面の各部	8
背面の各部	
右側面の各部	
左側面の各部	
裏面の各部	
ディスプレイの各部	
無線アンテナ	15
その他のハードウェア コンポーネント	16
3 ラベル	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40

**JAWW** 

vi JAWW

# 1 ハードウェアの確認

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システム プロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加やデバイス設定の変更ができます。

② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows®には、ユーザアカウントの制御機能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行う時に、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

JAWW 1

# 2 各部の名称

### 表面の各部

### ポインティング デバイス



名称		説明
(1)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(2)	ポインティング スティック*	ポインタを移動したり、画面上のアイテムを選択またはアクティ ブにしたりします
(3)	左のポインティング スティック ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッド*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(5)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(6)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(8)	右のポインティング スティック ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
* = M	までは初期設定の比能について説明しています	ポインティング デバイスの設定を実テした 川亦再した 川才 ろにけ

\*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

JAWW 表面の各部 3

### ランプ



名称		説明	Я
(1)	無線ランプ(×2)*	•	点灯:無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)デバイ ス、HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth® デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっています
		•	消灯:すべての無線デバイスがオフになっています
(2)	電源ランプ(×2)†	•	点灯: コンピュータの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピュータがスリープ状態になっています
		•	すばやい点滅:より大きい定格電力の AC アダプタを接続す る必要があります
		•	消灯: コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネ ーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色:バッテリが充電中です
		•	緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です
		•	オレンジ色で点滅:電源にバッテリのみを使用している状態で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 状態になると、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯:コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
(4)	ドライブ ランプ	•	緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライブ にアクセスしています
		•	オレンジ色:HP 3D DriveGuard によって内蔵ハードドライ ブが一時停止しています
(5)	Caps Lock ランプ	点灯	Ţ:Caps Lock がオンの状態です

名称		説明
(6)	Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態で す
(7)	ミュート ランプ	<ul><li>消灯:コンピュータのサウンドがオンになっている状態です</li><li>点灯:コンピュータのサウンドが消音(ミュート)されている状態です</li></ul>
(8)	音量下げランプ	点灯:音量調整スライダを使用してスピーカの音量を下げている 状態です
(9)	音量上げランプ	点灯:音量調整スライダを使用してスピーカの音量を上げている 状態です

\*無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

†電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

JAWW 表面の各部 5


### ボタン、スイッチ、および指紋認証システム



名称		説明
(1)	電源ボタン	<ul><li>コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
		<ul><li>コンピュータの電源が入っているときに電源ボタンを押すと、電源が切れます</li></ul>
		<ul><li>コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します</li></ul>
		<ul><li>コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、 ハイバネーションが終了します</li></ul>
		コンピュータが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピュータの電源が切れます
		電源設定について詳しくは、[ス <b>タート]→[コントロール パネル]</b> → <b>[システムとメンテナンス]→[電源オプション]</b> の順に選択します
(2)	インフォ ボタン	Info Center を起動します。Info Center を使用してさまざまなソフトウェアを起動できます
(3)	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されませ ん
		注記: 無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでにセットアップされている必要があります
(4)	プレゼンテーション ボタン	プレゼンテーション機能をオンにします
(5)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(6)	ミュート ボタン	スピーカの音量を消音(ミュート)および復元します
(7)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が 下がり、右にスライドさせると音量が上がります
(8)	HP 指紋認証センサ	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン できます

#### キー


② **注記**: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、次の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。



名称		説明
(1)	esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴキー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインタを置いた項目のショートカット メニューが表示されます
(5)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します

JAWW 表面の各部 7

# 前面の各部



名称		—————————————————————————————————————	
(1)	無線ランプ	点灯:無線ローカル エリア ネットワーク(V ス、HP ブロードバンド無線モジュール、また デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンにな	こは Bluetooth
		消灯:すべての無線デバイスがオフになって	います
(2)	電源ランプ	点灯:コンピュータの電源がオンになってい	ます
		点滅:コンピュータがスリープ状態になって	います
		すばやい点滅:より大きい定格電力の AC アる必要があります	ダプタを接続す
		消灯:コンピュータの電源がオフになってい。 ーション状態になっています	るか、ハイバネ
(3)	バッテリ ランプ	オレンジ色:バッテリが充電中です	
		緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です	
		オレンジ色で点滅:電源にバッテリのみを使 で、ローバッテリ状態になっています。完全: 状態になると、バッテリ ランプがすばやく点	なローバッテリ
		消灯:コンピュータが外部電源に接続されて「 ンピュータのすべてのバッテリが完全に充電 リ ランプが消灯します。コンピュータが外部 れていない場合は、ローバッテリ状態になる 灯したままになります	されるとバッテ 『電源に接続さ
(4)	ドライブ ランプ	緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティ にアクセスしています	カル ドライブ
		オレンジ色に点灯(一部のモデルのみ): HP によってハードドライブが一時停止していま	
(5)	Bluetooth モジュール(一部のモデルのみ)	Bluetooth デバイスの信号を送受信します	
		*告!無線周波放射を浴びる場合。 電波産業会 www.arib.or.jp/)の電波防護標準規格(RCR STD- ば、人体に許容できる電力密度は、2.4 GHz 帯で、 されています。弊社の無線 LAN 製品では、コンピ プレイを閉じた場合を含めて、アンテナから 20 で り0.0063 mW/cm2 程度で、問題のないレベルとな だし、ペースメーカーや医療機器、航空機の計算 記載や PHS 同様、障害を与える恐れがありますの り PHS 等と同様の使用ルールに従うようにしてく	38) によれ 1 mW/cm2 と ュータのディス m 離れた場所で います。 器類には、携帯 Oで、携帯電話
(6)	ディスプレイ リリース ラッチ	コンピュータを開けるときに使用します	

# 背面の各部




名称		説明
(1)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(2)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルでコンピュータを固定物に 接続することによって、盗難を防止します
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません


JAWW 背面の各部 9

### 右側面の各部

コンピュータの機能はモデルによって異なります。以下の図のどれかを参照してください。




名称		説明
(1)	PC カード スロット(一部のモデルのみ)	別売の Type I または Type II PC カードに対応しています
(2)	メディア カード リーダー	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています。 Secure Digital(SD)メモリ カード、マルチメディア カード (MMC)
(3)	1394a ポート	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続したときに、コンピ ュータのサウンドを出力します
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	市販のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	USB ポート	別売の USB デバイスを接続します
(7)	外付けモニタ ポート	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します
(8)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します  注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください  注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(9)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します



名称		説明
(1)	スマート カード リーダー(一部のモデルの み)	スマート カードおよび Java™ Card に対応しています
(2)	メディア カード リーダー	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています。 Secure Digital(SD)メモリ カード、マルチメディア カード (MMC)
(3)	1394a ポート	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続したときに、コンピ ュータのサウンドを出力します
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	市販のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	USB ポート	別売の USB デバイスを接続します
(7)	外付けモニタ ポート	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します
(8)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(9)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します


JAWW 右側面の各部 11

### 左側面の各部



名称		説明
(1)	電源コネクタ	AC アダプタを接続します
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
(3)	USB ポート	お使いのコンピュータのモデルによって、コンピュータの左側面にある USB ポートは、標準 USB ポートと電源供給機能付き USB ポートのどちらかになります。標準 USB ポートには、別売の USB デバイスを接続します。電源供給機能付き USB ポートに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けデバイスに電源が供給されます
(4)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)	オプティカル ディスクを読み取ります
(6)	オプティカル ドライブ ランプ	点滅:オプティカル ドライブにアクセスしています


# 裏面の各部



名称		説明
(1)	スピーカ	コンピュータのサウンドを出力します
(2)	メモリ モジュール/無線 LAN モジュール コンパ ートメント	メモリ モジュール スロットおよび無線 LAN(ローカル エリア ネットワーク)モジュール スロットがあります
(3)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブを装着します
(4)	通気孔 (×3)	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	バッテリ リリース ラッチ (×2)	バッテリ ベイからバッテリの固定を解除します
(6)	バッテリ ベイ	バッテリを装着します
(7)	SIM スロット	SIM(Subscriber Identity Module)カードがあります。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります
(8)	無線 WAN モジュール コンパートメント	無線 WAN(ワイド エリア ネットワーク)モジュール スロットが あります
(9)	名刺ホルダ	標準サイズの名刺を入れます
(10)	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスがあります(一部のモデルのみ)

JAWW 裏面の各部 13

# ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	ディスプレイ リリース ラッチ	コンピュータを開けるときに使用します
(2)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレイを閉じたときに、 ディスプレイの電源を切ります
(3)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(4)	周辺光センサ	有効になっていると、周囲の明るさに基づいて画面の輝度を自動 的に調節します

### 無線アンテナ

2つのアンテナは、無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)および無線ワイド エリア ネットワーク(無線 WAN)を介して無線信号を送受信します。 アンテナはコンピュータの外側からは見えません。

無線規定については、お住まいの国または地域に適用される『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定は、[ヘルプとサポート]に記載されています。



② **注記**: 最適な転送のため、アンテナ周囲には障害物を置かないでください。

JAWW 無線アンテナ 15

### その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプタと電源コンセントを接続します
(2)	AC アダプタ	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ*	コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー タに電力を供給します
(4)	モデム ケーブル(一部のモデルのみ)*	内蔵のモデムを RJ-11 電話コネクタまたは各国仕様のモデム アダプタに接続するときに使用します
(5)	各国仕様のモデム ケーブル アダプタ(アダプタ が必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日 本向け製品には同梱されていません)	モデム ケーブルを RJ-11 電話コネクタ以外のコネクタに接続する ときに使用します(日本国内で使用する場合は必要ありません)

\*モデム ケーブル、バッテリ パック、および電源コードは、地域や国によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に同梱されていた電源コードをお使いください。同梱されていた電源コードは、他の製品では使用できません。

## 3 ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービスタグ:お使いのコンピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号(s/n)、および製品番号(p/n)が記載されています。この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービスタグラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートまたは問 題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピュータに関する規定情報が記載されています。規定ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- モデム認定ラベル:モデムの規定に関する情報、および認定各国の一部で必要な政府機関の認定 マーク一覧が記載されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定ラベルは、メモリ モジュール コンパートメント内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報、および認定各国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(無線LAN)デバイス、HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetoothデバイスなどです。お使いのコンピュータに 1 つ以上の無線デバイスが付属している場合は、1つの無線デバイスにつき無線認定/認証ラベルが 1 つ貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは拡張メモリモジュールコンパートメント内に貼付されています。

JAWW 17

# 索引

記号/数字 1394a ポート 11 A AC アダプタ、位置 16	R RJ-11(モデム)コネクタ 12 RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 9	<mark>か</mark> 各部 前面 8 その他のハードウェア 16 ディスプレイ 14
B Bluetooth コンパートメント、位 置 13 Bluetooth モジュール、位置 8 Bluetooth ラベル 17	S SIM スロット 13 U USB ポート、位置 10, 11, 12 W Windows アプリケーション キー、	背面 9 左側面 12 表面 3 右側面 10 無線アンテナ 15 裏面 13 各国仕様のモデム ケーブル アダプ タ 16
Caps Lock ランプ、位置 4 Certificate of Authenticity ラベ ル 17	位置 7 Windows ロゴキー、位置 7	き +—
E escキー、位置 7	<mark>あ</mark> アプリケーション キー、 Windows 7	esc キー 7 fn 7 Windows アプリケーション 7 Windows ロゴ 7
F fn キー、位置 7	い インフォ ボタン、位置 6	サイト マンキー 7 ファンクション 7 規定情報
H HP 指紋認証センサ 6	お オーディオ出力(ヘッドフォン)コ ネクタ 10, 11	規定ラベル 17 無線認定ラベル 17 モデム認定ラベル 17
I IEEE 1394a ポート 11 M	オーディオ入力(マイク)コネク タ 10, 11 オプティカル ドライブ 12 オプティカル ドライブ ラン	<mark>こ</mark> コード、電源 16
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 17	プ 12 オペレーティング システム Microsoft Certificate of	コネクタ RJ-11(モデム) 12 RJ-45(ネットワーク) 9 オーディオ出力(ヘッドフォ
N Num Lock ランプ、位置 5 P	Authenticity ラベル 17 プロダクト キー 17 音量上げランプ、位置 5	ン) 10, 11 オーディオ入力(マイ ク) 10, 11
PC カード スロット、位置 10	音量下げランプ、位置 5 音量調整スライダ、位置 6	電源 12 ドッキング 10, 11

18 索引 JAWW

コンパートメント Bluetooth 13 無線 LAN モジュール 13 無線 WAN モジュール 13 メモリ モジュール 13 コンピュータの移動 無線認定ラベル 17 モデム認定ラベル 17

#### さ

サービス タグ 17

#### し

指紋認証システム、位置 6 周辺光センサ、位置 14 シリアル番号、コンピュー タ 17

#### 4

スクロール ゾーン、タッチパッド 3
スピーカ、位置 13
スマート カード リーダー 11
スロット
PC カード 10
SIM 13
スマート カード リーダー 11
メディア カード リーダ
ー 10, 11

#### 世

製品名と製品番号、コンピュータ 17 セキュリティ ロック ケーブル用スロット、位置 9

#### そ

外付けモニタ ポート 10, 11

#### *t*-

タッチパッド オン/オフ ボタン、位置 3,6 タッチパッド 3 タッチパッドのスクロール ゾーン 3 タッチパッド ボタン、位置 3

#### つ

通気孔、位置 10, 11, 12, 13

#### て

ディスプレイ スイッチ 14 ディスプレイの各部 周辺光センサ 14 ディスプレイ リリース ラッチ 14 内蔵ディスプレイ スイッチ 14 内蔵マイク 14 ディスプレイ リリース ラッチ、位置 8, 14 テンキー、位置と名称 7 電源コネクタ、位置 16 電源ボタン、位置 6 電源デンプ、位置 4, 8

#### با

ドッキング コネクタ 10, 11 ドライブ オプティカル 12 ハード 13 ドライブ ランプ、位置 4.8

#### な

内蔵ディスプレイ スイッチ、位 置 14 内蔵マイク、位置 14

#### は

ハードドライブ ベイ 13 バッテリ、位置 16 バッテリ ベイ 13, 17 バッテリ ランプ、位置 4, 8 バッテリ リリース ラッチ、位 置 13

#### 3.

ファンクション キー、位置と名 称 7 プレゼンテーション ボタン、位 置 6 プロダクト キー 17

ハードドライブ 13 バッテリ 13, 17 ヘッドフォン コネクタ 11

#### IE

ポインティング スティック、位 置 3 ポインティング スティック ボタ ン、位置 3 ポート 1394a 10. 11 USB 10, 11, 12 外付けモニタ 10,11 ボタン インフォ 6 タッチパッドオン/オフ 3 タッチパッド 3 電源 6 プレゼンテーション 6 ポインティング スティック 3 ミュート 6 無線 6

#### ŧ

マイク コネクタ 10 マイク、内蔵 14

#### 34

ミュートボタン、位置 6 ミュートランプ、位置 5

#### む

無線 LAN アンテナ、位置 15 無線 LAN デバイス 17 無線 LAN モジュール コンパートメ ント 13 無線 LAN ラベル 17 無線 WAN アンテナ、位置 15 無線 WAN モジュール コンパート メント 13 無線認定ラベル 17 無線ボタン、位置 6 無線ランプ、位置 4,8

#### め

名刺ホルダ 13 メディア カード リーダー、位 置 10, 11 メモリ モジュール コンパートメン ト、位置 13

#### も

モデム ケーブル アダプタ、各国仕 様 16

JAWW 索引 19

```
モデム ケーブル 16
モデム認定ラベル 17
モニタ ポート 10
6
ラッチ
 ディスプレイ リリース 8, 14
 バッテリ リリース 13
ラベル
 Bluetooth 17
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 17
 規定 17
 サービス タグ 17
 無線認定 17
 無線 LAN 17
 モデム認定 17
ランプ
 Caps Lock 4
 Num Lock 5
 オプティカル ドライブ 12
 音量上げ 5
 音量下げ 5
 電源 4,8
 ドライブ 4,8
 バッテリ 4,8
 ミュート 5
 無線 4,8
リリース ラッチ、バッテリ 13
```

20 索引 JAWW